



SLAUGIVITA

Sprendimai, kurie atsiperka

GAMINIO INSTRUKCIJA

Interaktyvus belaidis valdiklis

Gamintojas: NENKO BV



UAB "Slaugivita"

Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tel. 841 522439, faks. 841 595279





info@slaugivita.com, www.slaugivita.com

1. Produktas

Nenko Interaktyvus Belaidis valdiklis

2. Produkto kodas

22009135

3. Spalva

Kaip parodyta paveikslėlyje



4. Aprašas

Naudodami šį belaidį valdiklį, interaktyviai valdykite NENKO burbulų vamzdžius, LED šviesos vamzdelius, šviesolaidžio šviesos šaltinius, gylio veidrodžius, LED lemputes ir LED juosteles.

Perjungimo skydeliu valdykite interaktyvių kambario elementų spalvas.

5. Rinkinio sudėtis

1 x belaidis valdiklis

1 x adapteris

6. Sensorinė stimuliacija

Vizualinė

7. Montavimas

1. Šis nuotolinio valdymo pultas įsijungia paspaudus įjungimo mygtuką ir, tam, kad sutaupyti baterijos energiją, išsijungia pats, kai baigia perduoti signalą. Jei bent vienas pulto mygtukas bus nuspaustas, jis signalo neperduos, tačiau negalės visiškai išsijungti ir paleisti miegojimo režimo, kol nebus atleisti visi mygtukai. Todėl rekomenduojama patarti klientams nelaikyti įrenginio vietose, kur mygtukai gali būti netyčia nuspausti.
2. Ant produkto šono, iš dešinės į kairę, rasite:
 - a. Mažą USB jungtį (baterijos įkrovimui)
 - b. Raudona LED lemputė. Ji užsidega kraunant ir užgesa, kai baterija yra pilnai įkrauta.
 - c. Mygtukas, skirtas susieti su NENKO produktais (trumpai paspaudus) ir atjungti produktus (ilgas paspaudimas >12 sek.)
 - d. Kištukas – išjungti/įjungti burbulus
 - e. Kištukas – raudona, žalia, mėlyna, geltona, raudona, žalia ir t.t. spalvos – kiekvieną kartą paspaudus mygtuką spalvos pasikeičia.



Normalus veikimas

Normaliam veikimui – įjunkite visus NENKO gaminius ir valdykite juos nuotoliniu valdikliu. Nuotolinio valdymo pulto burbuliukų mygtukas įjungia / išjungia burbulų vamzdžio burbuliukus įprastu paspaudimu. Ilgai paspaudus, visi gaminiai grąžinami į automatinį režimą.



Spalvos nesikeičia pagal laikmatį tad, jei nustatysite kambarį raudonos spalvos, jis išliks raudonas. Jei norite grįžti prie automatinio režimo, paspauskite ir palaikykite burbuliukų mygtuką.

Poravimo režimas

Norint naudoti (pavyzdžiui) 2 nuotolinius valdiklius tame pačiame kambaryje, kad vienas nuotolinio valdymo pultas valdytų tik 1 burbulų vamzdį, o kitas – kitą burbulų vamzdį ir, pavyzdžiui, šviesos šaltinį, turite susieti atitinkamą nuotolinį valdiklį ir norimą produktą/produktus.

Norint tai padaryti:

1. Ant visų gaminių, kuriuos norite valdyti konkrečiu nuotolinio valdymo pultu, paspauskite ir palaikykite susiejimo mygtuką 7 sekundes ar ilgiau. Gaminys pradės mirksėti rožine spalva (jei norite atšaukti bet kurio gaminio susiejimą, tiesiog dar kartą palaikykite pajungimo mygtuką 7 sekundes ar ilgiau). Dėmesio – šis veiksmas skirtas gaminiams, o ne pačiam nuotolinio valdymo pultui.
2. Visiems norimiems produktams pradėjus mirksėti rožine spalva, pasirinkite, kurį valdiklio jungtį norite naudoti. Yra penkios jungtys: raudonai, žaliai, mėlynai, geltonai, baltai spalvoms – po vieną jungtį kiekvienai spalvai.
3. Pavyzdžiui, jei norite naudoti raudonos spalvos jungtį, laikykite nuspaudę sujungimo mygtuką, esantį ant nuotolinio valdymo pulto šono, ir kartu paspauskite raudonos spalvos mygtuką. Stenkitės išlaikyti laiko tarpą nuo paleidimo mygtuko susiejimo pradžios iki raudono mygtuko paspaudimo kiek įmanoma trumpesnį, kitaip nuotolinio valdymo pultas užmigs ir susiejimas bus nesėkmingas.
4. Jei susiejimas bus sėkmingas, gaminiai nustos mirksėti rožine spalva. Jei vienas ar keli gaminiai nenustoja mirksėti, pabandykite dar kartą susieti nuotolinio valdymo pultą nuo 3 veiksmo.
5. Dabar turėtumėte turėti galimybę valdyti tik tuos produktus, kuriuos pasirinkote prijungti prie norimo valdiklio.
6. Norint susieti kitus gaminius su kitu nuotoliniu valdikliu, naudokite žalią jungtį. Iš viso kambaryje galite naudoti 5 nuotolinio valdymo pultus ir visus juos sujungti su skirtingais produktais.
7. Norėdami atjungti konkretaus gaminio susiejimą, paspauskite ir palaikykite jo susiejimo mygtuką 6 sekundes ir jo sujungimas su valdymo pultu bus nutrauktas ir jis persijungs į automatinį režimą.
8. Norėdami atjungti visus gaminius susietus su konkrečia jungtimi (pavyzdžiui, atsieti visus produktus susietus su raudona jungtimi), palaikykite nuspaudę nuotolinio valdymo pulto, susieto su norima jungtimi, susiejimo mygtuką ir tada paspauskite burbulų mygtuką. Visi gaminiai turėtų akimirksniu grįžti į automatinį režimą.
9. Norėdami atjungti visus produktus nuo visų jungčių, palaikykite nuspaudę nuotolinio valdymo pulto sujungimo mygtuką >12s.





8. Techninės specifikacijos

Elektroninės specifikacijos

USB maitinimo adapteris įkrovimui:

- Tinklo įvesties įtampa (maitinimo adapteris) 100-240Vac 50/60HZ
- Įėjimo srovė 0.2A
- Adapterio išvestis 5V 1A (5 vatų)
- Patvirtinimai: CE, UL, CUL

6 mygtukų nuotolinio valdymo pultas

- Įvesties įtampos 5V įkrovimas per USB
- 2 x AAA NiMh įkraunamos baterijos
- Patvirtinima: CE – ROHS

Daugiau informacijos rasite nuoroda www.nenko.com
arba www.slaugivita.com

