



SLAUGIVITA

Sprendimai, kurie atsiperka

IZSTRĀDĀJUMA INSTRUKCIJA

Interaktīvā burbuļu caurule 200 x 20 cm

Ražotājs: NENKO BV



UAB "Slaugivita"

Dubijos g. 16, LT-77172 Šiauliai, tēlr. 841 522439, fakss 841 595279

info@slaugivita.com, www.slaugivita.com





1. Produkta nosaukums

Nenko interaktīvā burbuļu caurule 200 x 20 cm

2. Produkta kods

19776095

3. Krāsa

Kā parādīts attēlā

4. Īss apraksts

Burbuļu caurules ir viena no svarīgākajām sensorās istabas daļām. *Nenko* burbuļu caurules ir:

- vizuāli pievilcīgas, pateicoties mainīgo krāsu apgaismojumam
- nomierinošas, pateicoties kustīgajiem burbuļiem un caurules izstarotajai vibrācijai un siltumam
- viegli kopjamas, pateicoties LED apgaismojumam

Pievienojiet NENKO interaktīvo slēdzi un bezvadu režīmā kontrolējiet burbuļu caurules krāsas un burbuļus un uzgleznojiet visus NENKO interaktīvos izstrādājumus telpā vienā krāsā!

Šajā burbuļu caurulē ietilpst aptuveni 52 litri ūdens.

5. Komplektā sastāvā ir

- 1x caurule
- 1 x pamatne
- (Izņemot burbuļu caurules turētāju)

6. Stimulācija

Vizuālā

7. Lietošana

- Pirms burbuļu caurules lietošanas pārļiecinieties, vai caurule atrodas uz stingras, līdzenas virsmas.
- Uzmanīgi izpakoiet burbuļu cauruli.
- Pārbaudiet, vai šļūtenes un burbuļu caurules savienojums ir pareizi savienots, ielejot ½ litru demineralizētā ūdens.

8. Tehniskās specifikācijas

Izmēri: 200 x 20 cm

Pamatnes izmēri: 43 x 35 x 12,5 cm



9. Uzstādīšana

- Burbuļu caurule ir paredzēta lietošanai tikai iekštelpās.
- Pārliedzinieties, ka burbuļu cauruli nav iespējams vienkārši apgāzt.
- Piepildiet burbuļu cauruli līdz 40 mm no caurules augšdaļas.
- Uzmanību! Pārliedzinieties, ka, pildot burbuļu cauruli, nepārpildāt to un ūdens neizlīst uz caurules pamatnes.
- Cauruli drīkst tīrīt tikai ar mitru drānu. (NELIETOJIET NEKĀDUS PAPILDU TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻUS)
- Ūdens iztvaikošanas dēļ ir normāli, ka burbuļu caurule ir pastāvīgi jāuzpilda.
- Laika gaitā ūdens var kļūt duļķains. Izlejiet visu ūdeni no caurules, rūpīgi notīriet to un uzpildiet.

Gaisa plūsmas regulēšana

Burbuļu caurules aizmugurē ir poga, gaisma plūsmas regulēšanai. Lai samazinātu burbuļu skaitu, pagrieziet rokturi pulksteņrādītāja virzienā. Lai palielinātu burbuļu skaitu, pagrieziet rokturi pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Ja vēlaties izslēgt burbuļu plūsmu uz ilgāku laiku, pilnībā izslēdziet šo rokturi.

10. Iespējamo problēmu risināšana

Neskatoties uz rūpīgu montāžu un pārbaudi, burbuļu caurule var nebūt ūdensnecaurlaidīga. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai burbuļa caurule nav bojāta. Burbuļu cauruli izmantojiet tikai ar uzraudzību. Regulāri pārbaudiet, vai no burbuļu caurules vai aizmugures vārsta netek ūdens.

Ražotājs nav atbildīgs par jebkādiem ūdens bojājumiem, ko izraisījusi burbuļu caurule.

11. Saistītie produkti (pasūtāmi atsevišķi)

NENKO interaktīvais slēdžu panelis - 22009

Kopā ar NENKO bezvadu slēdžu paneli jūs varat kontrolēt telpas krāsu un burbuļu caurules burbuļus.



Izmantojot interaktīvo slēdzi, reizē regulējat *Nenko* burbuļu blokus, LED gaismas caurules, gaismas avotu gaismas staram, dziļuma spoguļus, LED spuldzes un LED interaktīvās lentes.